

# Match Pointer

## PFLEGEANLEITUNG

FÜR MATCH POINTER

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, welches durch Funktionalität, Verarbeitung und Design überzeugt.

Anzeigetafeln sind während der gesamten Sommersaison den Einflüssen von Sonne, Wind und Regen ausgesetzt. Damit Sie lange Freude an Ihrem MATCH POINTER haben, sollten Sie die nachfolgenden Hinweise beachten:

Sollten sich die Drehscheiben des MATCH POINTER wegen anhaftendem Regenwasser oder Staub nur schwer drehen lassen, können Sie leicht Abhilfe schaffen. Reinigen Sie den MATCH POINTER zuerst gründlich mit einem kräftigen Wasserstrahl und sprühen Sie anschließend unser spezielles Trenn- und Gleitmittel seitlich zwischen Drehscheiben und Abdeckung des MATCH POINTER.

Eine solche Spezialbehandlung hält in der Regel eine ganze Saison vor. Verwenden Sie jedoch bitte nicht handelsübliche Silikon-Gleitmittel, da Fremdfabrikate nicht auf die Werkstoffe des MATCH POINTER abgestimmt sind und die Drehscheiben verkleben, anstatt einen Gleitfilm zu erzeugen.

Sollten durch äußere Einflüsse, wie Hagel oder Sturm, eine oder mehrere Drehscheiben beschädigt werden, können diese einfach und schnell ersetzt werden. Für alle MATCH POINTER Versionen gibt es die passenden Ersatz-Drehscheiben, welche Sie mit wenigen Handgriffen ganz einfach einbauen können.

Die MATCH POINTER Ersatz-Drehscheiben und das spezielle Trenn- und Gleitspray können Sie bei Ihrem Händler beziehen.

